



Az útmutatót adja át a villanyszerelőnek!

- A megvásárolt termékbe egy elektronikus motor van beépítve.
- A beépítés előtt olvassa el az útmutatót, és tartsa be a sorrendet.
- A gyártó nem vállal felelőséget olyan hibákért, melyek a helytelen tárolás, beépítés, használat, illetve az útmutató figyelmen kívül hagyásából erednek.
- A termék beépítését csak szakember végezheti.
- Javaslat: A beépítő kérje a vásárló aláírását, amivel igazolja a termék átadását.
- Ez a használati útmutató kifejezetten Schlotterer beépítőkábelrel történő első bekötéshez és próbamenetek lefolytatásához van.


1. Garancia



2. Alapismeretek

Bővebb információk a motorokról:
www.schlotterer.com

3. Motor elektromos bekötése



1.1 Figyelem: Fontos kivitelezési információk és funkciók az eredeti használati útmutatóból. Minden utasítást vegyen figyelembe! Helytelen kivitelezés esetén a meghajtó és a kapcsolóberendezés tönkre mehet.

- 2.1** A hálózatra kapcsolás / vezetékes bekötés, kapcsolók, gombok, vezérlések, rádiós üzemmódok stb. további technikai részletei az adott használati terméktől függenek. Ezen vezérlőelemek csomagolásaiban megtalálhatóak a hozzájuk tartozó bővebb információk.
- 2.2** A villanyszerelő felelős az országspecifikus előírások betartásáért, valamint a kábel szakszerű kiválasztásáért és telepítéséért.

- 3.1** Szakítsa meg a feszültségellátást!
- 3.2** Csatlakoztassa a motort a táblázatban megadottak alapján.
- 3.3** **A motort sose kösse be feszültség alatt! Fennáll az áramütés veszélye!**

3.4 Az elektromos meghajtás bekötését kizárólag hozzáértő személy – pl.: képzett villanyszerelő – végezheti.

Figyelem: Tilos olyan kapcsolókat használni a vezérléshez, amik a **FEL** (auf) és **LE** (ab) mozgásirányt egyidejűleg engedélyezik. Az irányváltás kapcsolási idejének legalább 0,5 másodpercnek kell lennie.

Hirschmann csatlakozó kiosztása

		230V ~50Hz
PE-kontakt	zöld / sárga	földelt vezeték (PE)
N	kék	nulla vezeték (N)
L1	fekete	FEL (auf)
L2	barna	LE (ab)

4. Általános információk

Fontos információk


Figyelem: Meghosszabbítás esetén válassza le a hálózatról!

A próbamenet során az alábbi utasításokat tartsa be!


5. Tesztelés – próbamenet

Ne fejtse ki erőt, mert az árnyékoló hosszútávon sérülhet!

Ellenőrizze, hogy a motor vészleállító gombján található szürke műanyag alkatrész megvan-e!



6. A vezetősín alsó lezárása




- 4.1 Vezérlők használatakor mindenképp ügyeljen az alábbiakra:
A vezérlőrendszerekhez való csatlakoztatás előtt elengedhetetlen minden egyes árnyékolóval próbaüzemet végezni anélkül, hogy azokat a vezérlőrendszerekhez csatlakoztatnánk. Így ha a későbbiekben probléma adódna, könnyen bizonyítható, hogy az árnyékolók a rákötés előtt hibátlanul működtek, és a lehetséges hibák nagy valószínűséggel nem a motorban keresendők.
- 4.2 A gyárilag előre összeszerelt termékeknel is feltétlen végezzen próbamenetet a beépítés után! A próbamenet során a következő utasításokat vegye figyelembe!

- 5.1 Megfelelő nyomógombokkal rendelkező eredeti próbakábel használjon. A próbaüzemnél ügyeljen arra, hogy ne tartózkodjon senki a veszélyes területen. A próbamenetet látótávolságból végezze el.
- 5.2 Legalább két **FEL** (auf) és **LE** (ab) irányú próbamenetet végezzen el.
- 5.3 Csatlakoztassa a próbakábel a motorra.
- 5.4 Miután csatlakoztatta a próbakábel a tápegységhez, tanítsa be a rádióadót a 8.1 pontban leírtak szerint, és óvatosan mozgassa és zárja be az árnyékolót.
- 5.5 Távolítsa el a ragasztószalagokat, szállításkor használatos védőelemeket, szivacsokat és más akadályokat.
- 5.6 A próbamenetet mindig csak egy motorral végezze.
- 5.7 Ezeknél a próbameneteknél a motor gyors ütemben halad az alsó és a felső végpont felé, majd a következő menetnél már csökken a forgatónyomaték.
- 5.8 Minden motor rendelkezik túlmelegedés elleni védelemmel (hőtermosztát), ami túlterheltség esetén lekapcsol. Ez megtörténhet a próbamenet alatt a termék kb. 5 percig tartó, egymást követő felhúzása és leengedése során. A lehűlést követően kb. 10-15 perc után a motor újra működőképes.

A vezetősín alsó végébe alapfelszereltségként leesésgátló van felszerelve (2. ábra). Ezt az alkatrészt soha nem szabad eltávolítani.

7. Információk a szerelőnek

Ha az automatikus vezérlést kisfeszültséggel tervezik, akkor különálló védőcsöveket kell a vezetékeknek betervezni.



- 7.1 A helyiség felőli kábelcsatornákat szigetelje le!
- 7.2 Kábelcsatorna bevezetése:
Ügyeljen arra, hogy a dobozon található kábelkivezető nyílásba védőcsövet vezessen be. A motor meghibásodása esetén (pl.: villámcsapás) kisereléskor a motorkábelt el kell távolítani. Központi kapcsolószekrényben használt vezérlőeszközök esetén az árnyékoló közelében egy könnyen hozzáférhető csatlakozóponttal ellátott kötődobozt kell felszerelni.
- 7.3 A motort TILOS feszültség alatt bekötni! A motorkábelt csatlakoztatás előtt ellenőrizze esetleges szállítás okozta sérülésre. A hálózati kábel keresztmetszete legalább 1,5 mm².
- 7.4 A motorkábel rövidítése esetén a bekötésnél érvég-hüvelyt kell használni.
- 7.5 Minden meghajtás rendelkezik túlmelegedésvédelemmel (hőtermosztát), ami a motort túl nagy terhelés esetén (pl. túl hosszú bekapcsolási idő) lekapcsolja.
- 7.6 Példák a motor csatlakoztatására (ld. 1. oldal)
- 7.7 A kapcsolóknak, nyomógombos és automata-vezérlőknek egy 0,5 másodperces késleltető relével kell rendelkezniük. Egy minimális 0,5 másodperces kapcsolási időnek adottnak kell lennie, valamint az **AUF** és **AB** reléknek zárva kell lenniük. A vezérlési időnek jelentősen hosszabbnak kell lennie, mint az adott elem működési ideje, ezáltal a feszültségmaradvány leadódik a motorban és megvédi a kondenzátort. Ezt az átkapcsolási időt elsősorban a busz-vezérléseknél kell szem előtt tartani!
- 7.8 Csak mechanikusan zárt raffstorekapcsolók és -gombok, illetve elektronikusan lezárt vezérlőeszközök, mint redőnykapcsolók használandók.
- 7.9 A motorokat tilos végálláskapcsolós motorokkal vagy ACSE motorokkal párhuzamosan bekötni.

8. Útmutató a motorbeállításhoz

Egyszerre csak egy végállás állítható be!

Figyelem:

A 60F és a 80F lamella esetében a referenciamenet ne az eredeti gyártói utasítás szerint aktiválja, mert fennáll a meghibásodás veszélye.

- 8.1 Megfelelő nyomógombokkal rendelkező eredeti Schlotterer próba-/beállítókábelt használjon. Csatlakoztassa a próbakábelhez fázisazonosan.
- 8.2 Kiszállításkor a motor FELSŐ és ALSÓ végállása előre be van állítva. A felső végállás referenciamenetre van programozva.
- 8.3 Végállások beállítása: (a felső és az alsó végállás beállítása megegyezik)
 - Az árnyékolót legalább félig engedje le.
 - Nyomja meg egyszerre a próbakábel **FEL** és **LE** gombjait, amíg a motor egy rövid **FEL/LE** mozdulattal visszajelzi a műveletet.
 - Mozgassa az árnyékolót a kívánt pozícióba. A finombeállítás a **FEL** és **LE** gombokkal végezhető el. A mentéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az ellentétes irányú gombot, amíg a meghajtás automatikusan meg nem áll.


A rádiós távirányító gombkiosztása

8.4 Felső végállás referenciamenetre állítása:

- Az árnyékolót legalább félig engedje le.
- Nyomja meg egyszerre a próbakábel **FEL** és **LE** gombjait, amíg a motor egy rövid **FEL/LE** mozdulattal visszajelzi a műveletet.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **FEL** gombot az árnyékoló felhúzásához, egészen addig amíg a motor a vészleállító gomba hatására automatikusan le nem áll, továbbra is tartsa lenyomva a **FEL** gombot. Ezzel egyidejűleg nyomja meg a **LE** gombot (az árnyékoló leereszkedik).
- Miután elérte a kívánt pozíciót, engedje el mindkét gombot.

8.5 A lamellák dőlési tartományának beállítása (szükség szerint)

- Állítsa be az alsó végállást.
- Nyomja meg a **FEL** gombot a mentéshez és tartsa lenyomva, amíg el nem éri a kívánt lamella dőlésszögének pozícióját.
- A lamellázat 2 másodpercenként 30°-ot billeg. Az alapértelmezett beállítás 270°, ami 9 lengést jelent.
- Miután elérte a kívánt pozíciót, engedje el a **FEL** gombot.



9. betanítás

A próbakábel hálózatra csatlakoztatása után a meghajtó 5 percig tanulási üzemmódban van.

- 9.1 Nyomja meg a P programozó gombot körülbelül 1 másodpercig (az árnyékoló 2 percig fel-le mozog).
- 9.2 .. a lamellázat emelkedés megkezdése után azonnal nyomja meg a **FEL** gombot.
.. a lamellázat ereszkedés megkezdése után azonnal nyomja meg a **LE** gombot.

10. Ja Comfort 868 funkciók

10.1 Duplakattintás az **LE** gombra

A lamellázat az alsó végállásba ereszkedik és befordul az előre programozott szellőző-, illetve dőlési pozícióba.

10.2 Duplakattintás az **FEL** gombra

A lamellázat a jelenlegi pozícióból az előre programozott szellőző-, illetve dőlési pozícióba fordul.